



Indicateur de gel FreezeSafe

L'indicateur de gel descendant FreezeSafe permet d'identifier en un coup d'œil les produits qui ont été exposés à une chute de température.

FreezeSafe

L'indicateur de gel descendant **FreezeSafe** change de couleur lorsqu'il a été exposé à une température en dessous de sa température de réponse (0°C / 2°C ou 5°C). Le cercle **rose pâle** passe au **rose foncé** de manière irréversible et indique clairement qu'un produit a été exposé à une température inférieure aux recommandations. De taille réduite, l'étiquette autocollante se positionne facilement au plus proche du produit à contrôler.



Non déclenché

Zone de transition

Déclenché



Contrôle rapide
par le destinataire



Facile d'utilisation
pour sa mise en place



Usage unique
changement de couleur
irréversible

Types d'applications

Ces produits sont adaptés pour : Contrôle de la chaîne du froid - Secteur agroalimentaire - Secteur chimique - Secteur pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret...



Contrôlez la **température** de vos produits à **chaque étape** de la chaîne du froid.

Caractéristiques

- Changement de couleur irréversible
- Précision +/-1°C

Les indicateurs FreezeSafe sont faciles à mettre en place et à utiliser :

- Contrôle efficace et solution peu onéreuse.
- Conçu pour une adhérence facile sur n'importe quelle surface ou produit
- Chaque indicateur possède un n° de série unique pour la traçabilité

Conditionnement : pack de 100 unités minimum.



Spécifications techniques

Seuils de température disponibles :	0°C / 32°F - 2°C / 36°F - 5°C / 41°F
Temps de réponse	30 minutes (pour le 0°C) 90 minutes (pour le 2°C) 120 minutes (pour le 5°C)
Précision	+/- 1°C
Durée de conservation	1 an
Conservation	A l'abri de la lumière - entre 15°C/59°F et 25°C/77°F
Taille :	21 mm x 21 mm
Format	Étiquette autocollante
Affichage de l'indicateur	Non déclenché : le cercle est rose pâle . Déclenché : le cercle devient rose foncé .
Changement de couleur	Irréversible
Environnemental	Non dangereux, élimination normale
Activation	Toujours actif



Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com